

HANDORU **GT**R

| MULTIPLATFORM ELITE RACING WHEEL WITH SHIFTER

FOR / PARA

PS4 | PS3 | XBOX | SWITCH | PC



Fabricado en China.
Por favor, Recicla.

Introducción al Producto



Botones de Función:

1. Cruceta (D-pad)
2. Botones de Acción
3. Indicadores LED
4. Botones de función
5. Leva Izquierda
6. Leva Derecha
7. Pedal izquierdo
8. Pedal derecho
9. USB



I PS3

Conecte el volante a la consola PS3. Conecte el pedal al volante y encienda la consola PS3.

El indicador LED del canal activo se encenderá automáticamente cuando finalice la conexión.

A continuación, puede configurar o iniciar el juego

Cuando juegue con la PS3, pulse una vez el botón HOME para entrar en la ventana XBM; pulse y mantenga pulsado el botón HOME durante dos segundos para entrar en la ventana de configuración MENU

I PS4

Conecte el volante a la consola PS4. Conecte el pedal al volante y encienda la consola PS4.

Conecte el volante de competición al mando original de la PS4 mediante el cable USB suministrado; considere el mando como una llave para establecer la conexión entre el mando y el volante de competición.



El mando debe estar apagado.
No encienda la consola usando el mando.

Una vez establecida la conexión, se encenderá la luz LED ROJA, pulse el botón HOME en el volante y podrá empezar a jugar o acceder a los ajustes.

Cuando juegue con la PS4, pulse una vez el botón de HOME para entrar en la ventana XBM.

XBOX

Conecte el volante a la consola XBOX. Conecte el pedal al volante y encienda la consola XBOX

Conecte el volante de competición al mando original de la XBOX mediante el cable USB del mando; considere el mando como una llave para establecer la conexión entre el mando y el volante de competición.

 El mando debe estar apagado. Cable de datos USB-C no incluido.

Una vez establecida la conexión, se encenderán la luz LED ROJA del volante y el indicador LED del mando. A continuación, puede empezar a jugar.

Cuando juegue con la XBOX, pulse el botón HOME para entrar en el menú principal.

SWITCH

Ir a menú: Configuración de la consola > Mandos y sensores > Conexión por cable del mando Pro > Sí

Conecte el pedal al volante y enchufe el volante a la consola Switch. Encienda la Switch.

Pulse cualquiera de los botones del volante; la consola Switch asignará un canal de trabajo al volante. La luz LED del canal de trabajo actual se iluminará fija.

Pulse «SELECT/SHARE/9/VIEW/-» y «START/OPTIONS/10/MENU/+» para acceder a la función de captura de pantalla

Una vez conectado, utilice el D-pad para elegir cada función, pulse el botón A para elegir de entre las opciones y el botón B para volver al paso anterior.

Cuando esté en la página de Prueba o mientras juega, pulse el botón HOME solo para volver a la pantalla principal.

Pulse el botón HOME para volver a la pantalla principal y pulse el botón HOME durante 1 segundo para que aparezca la pantalla de apagar.

I PC

Modo X-INPUT

Modo por defecto cuando se enciende, luz LED roja y luz indicadora del primer canal

Pulse y mantenga pulsado HOME durante 3 segundos para cambiar al modo D-input, el indicador LED rojo parpadeará 7 veces y permanecerá fija, la luz LED del canal se apagará. A continuación, pulse el botón HOME durante 3 segundos para volver al modo X-input.

Modo D-INPUT (Instalación)

Descargue el driver en: <http://www.indecabusiness.com/es/descargas>

Haga doble clic en SETUP y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación del mando.

Conecte el volante al PC - Inicio - Panel de control - Dispositivos e impresoras - Clic con el botón derecho en el dispositivo y la impresora Mando del juego - Propiedades

**PARA CUALQUIER DUDA PONGASE EN CONTACTO CON
NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

info@indecabusiness.com

+34 91 631 46 50

ATENCIÓN

ES POSIBLE QUE EN ALGUNOS JUEGOS LOS PEDALES O LAS LEVAS NO FUNCIONEN POR DEFECTO Y SEA NECESARIO PROGRAMARLOS MANUALMENTE COMO SE EXPLICA A CONTINUACIÓN

| PROGRAMAR BOTONES

Pulse los botones SHARE/9/View/- y OPTIONS/10/Menu/+ durante 3 segundos hasta que la luz LED ROJA cambie a NARANJA.

Pulse el botón que desea programar para asignarle una nueva funcionalidad, la luz LED NARANJA empezará a parpadear

Pulse el botón que desea asignar. La luz LED NARANJA cambiará a ROJO. El programa está configurado

Borrar un único programa

Pulse los botones SHARE/9/View/- y OPTIONS/10/Menu/+ durante 3 segundos hasta que la luz LED ROJA cambie a NARANJA.

Pulse el botón programado, la luz LED NARANJA empezará a parpadear

Pulse el botón programado de nuevo. La luz LED NARANJA cambiará a ROJO. Se borrará un único botón programado.

Borrar todos los programas

Pulse los botones SHARE/9/View/- y OPTIONS/10/Menu/+ durante 3 segundos hasta que la luz LED ROJA cambie a NARANJA.

Pulse los botones OPTIONS/10/Menu/+ y manténgalos pulsados durante 4 segundos. La luz LED NARANJA cambiará a ROJO. Se borrarán todos los botones programados. Se restablecerán los valores por defecto.

Nota: todos los ajustes se borrarán cuando se apague el volante.

Pedales del programa como eje Y

Pulse los botones SHARE/9/View/- y OPTIONS/10/Menu/+ durante 3 segundos hasta que la luz LED ROJA cambie a NARANJA.

Pulse a la IZQUIERDA en el D-Pad. La luz LED NARANJA cambiará a ROJO. Los pedales se programan como una función de eje Y



CUALQUIER CONFIGURACIÓN SE BORRARÁ AL DESCONECTAR EL VOLANTE DEL PUERTO USB

| AJUSTE DE 3 NIVELES SENSIBILIDAD DEL VOLANTE

Elija la sensibilidad preferible deslizando el interruptor hasta el nivel correspondiente

Sensibilidad de 3 niveles (LO MID HI)



| RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la luz LED de conexión no se enciende, vuelva a conectar el mando y compruebe que el mando funciona.

Si el volante no reacciona y la consola se queda bloqueada, apague la consola y vuelva a encenderla.

Vuelva a conectar el volante de carreras en caso de funcionamiento incorrecto durante el juego

Apague el mando original antes de conectar el volante de carreras a la consola PS4 o XBOX

| PRECAUCIONES

Lea y familiarícese con el manual antes de utilizar este volante de carreras

No lo golpee, no lo deje caer ni lo maltrate

No lo desmonte, modifique ni intente repararlo usted mismo

No lo guarde en un lugar húmedo, caliente o grasiento

Los niños deben utilizarlo bajo la supervisión de adultos

Antes de mover el volante, afloje la ventosa grande para no dañar el volante o la mesa

Póngase en contacto con el distribuidor para obtener más información

Product introduction



Button Descriptions:

1. D-pad
2. Action Buttons
3. LED indicators
4. Function buttons
5. Left Lever
6. Right Lever
7. Left pedal
8. Right pedal
9. USB

| PS3

Connect the wheel to PS3 console, connect the pedal to the wheel,
Power on PS3 console

The active channel LED indicator will light up when connection finished automatically

Then you can set up or start the game

During PS3 game play, press the HOME button once to enter the XBM window; Press and hold the HOME button for 2 seconds to enter MENU setup window

| PS4

Connect the wheel to PS4 console; and connect the pedal to the wheel,
Power on PS4 console

Connect the racing wheel to original PS4 controller by the included USB cable; consider the controller as a key to establish the connection between the controller and racing wheel



The controller must be power off
Do not use the controller to turn on the console


After the connection been established, the RED LED is on, Press the Wheel HOME button, then you can start the game or the settings

During PS4 game play, press the HOME button once to enter the XBM window

| XBOX

Connect the wheel to XBOX ONE console; and connect the pedal to the wheel, Power on XBOX ONE console

Connect the racing wheel to original XBOX ONE controller by the USB cable of the controller; consider the controller as a key to establish the connection between the controller and racing wheel

 The controller must be power off. Data USB-C cable not included.

After the connection been established, the RED LED on racing wheel is on, and LED indicator on the controller also is on. Then, you can start the game

During XBOX ONE game play, press the HOME button to enter the main menu

| SWITCH

Go to menu: System Settings > Controllers & Sensors > Pro Controller Wired Communication > ON

Connect foot pedal with the wheel, then plug wheel with SWITCH Console, Power on the SWITCH

Press any buttons of the wheel, SWITCH console will offer a working channel to wheel the current working channel LED will solid lighting

Press "SELECCT/SHARE/9/VIEW/-" and "START/OPTIONS/10/MENU/+" button is the screenshot function.

After connected, press D-pad to choice each function, press A button to choice and into the options, press button B back to previous step

When into Test page or in gaming, only press HOME button back to

main screen

Press HOME button back to main screen, press HOME button for 1 second into Power OFF choice screen

I PC

X-INPUT Mode

As default mode when power on, red LED and 1st channel indicator light

Press and hold HOME for 3 seconds to switch to D-input mode, Red LED indicator blink 7 times to be in solid light, channel LED off, and then press HOME button for 3sec to switch back to X-input mode

D-INPUT mode (installation)

Download the driver: <http://www.indecabusiness.com/es/descargas>

Double click SETUP and follow on-screen instructions to complete the driver installation.

Connect the wheel to your PC - Start - Control Panel - Device and Printer right click the device and printer - Game controller - Properties

**IF IN ANY DOUBT, PLEASE CONTACT
OUR CUSTOMER SERVICE DEPT
info@indecabusiness.com
+34 91 631 46 50**

WARNING

IN SOME GAMES THE PEDALS OR LEVERS MAY NOT OPERATE WITH THE DEFAULT SETTINGS AND WILL NEED TO BE PROGRAMMED MANUALLY AS EXPLAINED BELOW

| TO PROGRAM BUTTONS:

Press SHARE/9/View/- and OPTIONS/10/Menu/+ buttons for 3 seconds until the RED LED turns to ORANGE.

Press the programmable button, and the ORANGE LED starts blinking

Press program source button. The ORANGE LED turns to RED. Program is set

Clear single program

Press SHARE/9/View/- and OPTIONS/10/Menu/+ buttons for 3 seconds until the RED LED turns to ORANGE.

Press the programmable button, and the ORANGE LED starts blinking

Press programmed button again and the ORANGE LED turns to RED. Single programmed button is cleared

Clear all programs

Press SHARE/9/View/- and OPTIONS/10/Menu/+ buttons for 3 seconds until the RED LED turns to ORANGE.

Press "OPTIONS/10/Menu/+ buttons and hold for 4 seconds. The

ORANGE LED turns to RED. All of the programmed buttons are cleared. Default is restored

Note: All of the settings will be cleared when the wheel is power off

Pedales del programa como eje Y

Press SHARE/9/View/- and OPTIONS/10/Menu/+ buttons for 3 seconds until the RED LED turns to ORANGE.

Press LEFT of the D-PAD. The ORANGE LED turns to RED. Pedals are programmed as Y Axis function



ANY CONFIGURATION WILL BE LOST IF THE STEERING WHEEL IS DISCONNECTED FROM THE USB PORT

| WHEEL SENSITIVITY ADJUSTMENT

Choose preferable sensitivity by sliding the switch to corresponding level

Sensitivity level (LO MID HI)



| TROUBLES SHOOTING

If the connection LED is not on, please connect to the controller again and check and controller is working

If the racing wheel does not have a reaction, and the console is stuck, please power off the console and power on again

Please re-connect the racing wheel after incorrect operation during the game

Please power off the original controller before connect the racing wheel to PS4 or XBOX One console

| PRECAUTIONS

Please read through and familiarize the manual before using this racing wheel

Do not hit, drop or abuse it

Do not disassemble, modify or try to repair by yourself

Do not store it in place that is moist, hot or greasy

Kids use it under adults' guidance

Before move the wheel, please loose the Big sucker to prevent damage of your wheel or table

Please contact the retailer for more info

Introdução do produto



Teclas de função:

1. Botões direcionais (D-pad)
2. Botões de Ação
3. Indicadores LED
4. Teclas de função
5. Patilha Esquerda
6. Patilha Direita
7. Pedal do pé esquerdo
8. Pedal do pé direito
9. USB



I PS3

Ligar o volante à consola PS3, ligar o pedal ao volante, Ligar a consola PS3

O indicador LED do canal ativo acende-se quando a ligação terminar automaticamente

Depois podes configurar ou começar o jogo

Durante o jogo da PS3, pressiona o botão HOME uma vez para entrares na janela XBM; Premir e manter premido o botão HOME durante 2 segundos para entrares na janela de configuração do MENU

I PS4

Liga o volante à consola PS4; e liga o pedal ao volante, Liga a consola PS4

Liga o volante ao comando original da PS4 através do cabo USB incluso. Considerar o comando para poder estabelecer a ligação entre o comando e o volante



O comando tem de estar desligado
Não use o controle para ligar o console

Após a ligação ter sido estabelecida, o LED vermelho fica ligado. Premir o botão HOME do volante e poderás iniciar o jogo ou as definições

Durante o jogo da PS4, prime o botão HOME (Menu Principal) uma vez para entrares na janela XBM

| XBOX

Ligar o volante à consola XBOX ONE; e ligar o pedal ao volante. Ligar a consola XBOX ONE

Ligar o volante ao comando original da XBOX ONE através do cabo USB do comando. Considerar o comando para pode estabelecer a ligação entre o comando e o volante

 O comando tem de estar desligado. Cabo de dados USB-C não incluído.

Após a ligação ter sido estabelecida, o LED vermelho no volante está ligado e o indicador LED no controlador também está ligado. A partir de agora poderás começar a jogar

Durante o jogo da XBOX ONE, prime o botão HOME (Menu Principal) para entras no menu principal;

| SWITCH

Ir para o menu: Definições da consola > Comandos e sensores > Comunicação por fios do comando Pro > SIM

Ligar o volante à consola SWITCH e ligar o pedal ao volante. Ligar a consola SWITCH

Premir qualquer botão do volante, a consola Switch irá oferecer um canal de trabalho para a roda. O LED do canal de trabalho atual irá proporcionar uma iluminação sólida

Premir "SHARE/9/View/-" e "OPTIONS/10/Menu/+" Este botão é a função de captura de ecrã.

Ao entrar na página de teste ou no jogo, premir apenas o botão HOME para voltar ao ecrã principal

| PC

Modo X-INPUT

Como modo predefinido quando ligar, o LED vermelho e a luz indicadora do 1o canal acendem.

Premir e manter premido o botão HOME durante 3 segundos para mudar para o modo de entrada D, o indicador LED vermelho pisca 7 vezes para manter a luz, o LED do canal desliga e, em seguida, premir o botão HOME durante 3 seg para voltar para o modo de entrada X

Modo D-INPUT (instalação)

Descargue el driver en: <http://www.indecabusiness.com/es/descargas>

Fazer duplo clique em SETUP e seguir as instruções no ecrã para concluir a instalação do controlador

Ligar o volante ao PC - Iniciar - Painel de Controlo- Dispositivos e Impressoras - Clicar com o botão direito do rato em - Propriedades do dispositivo - Do controlador de jogos

**PARA QUALQUER DÚVIDA CONTACTE O NOSSO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
info@indecabusiness.com
+34 91 631 46 50**

ATENÇÃO

É POSSÍVEL QUE OS PEDAIS OU AS PATILHAS NÃO FUNCIONEM POR DEFEITO EM ALGUNS JOGOS, SENDO NECESSÁRIO PROGRAMÁ-LOS MANUALMENTE, COMO EXPLICAMOS A SEGUIR

| PROGRAMAR OS BOTÕES:

Premir os botões SHARE/9/View/- y OPTIONS/10/Menu/+ durante 3 segundos até que o LED VERMELHO mude para LARANJA.

Premir o botão programável e o LED LARANJA começa a piscar

Premir o botão fonte do programa. O LED LARANJA muda para VERMELHO. O programa está definido

Limpar programa único

Premir os botões SHARE/9/View/- y OPTIONS/10/Menu/+ durante 3 segundos até que o LED VERMELHO mude para LARANJA.

Premir o botão programável e o LED LARANJA começa a piscar

Premir novamente o botão programado e o LED LARANJA muda para VERMELHO. O botão programado único está apagado

Limpar todos os programas

Premir os botões SHARE/9/View/- y OPTIONS/10/Menu/+ durante 3 segundos até que o LED VERMELHO mude para LARANJA.

Premir "START/OPTIONS/10/MENU/+" e manter premido durante 4

segundos. O LED LARANJA muda para VERMELHO. Todos os botões programados estão limpos. A predefinição foi restaurada
Nota: Todas as definições serão limpas quando o volante estiver desligado

Pedais do programa como eixo Y

Premir os botões SHARE/9/View/- y OPTIONS/10/Menu/+ durante 3 segundos até que o LED VERMELHO mude para LARANJA.

Premir ESQUERDA dos Botões direcionais. O LED LARANJA muda para VERMELHO. Os pedais são programados como função eixo Y



QUALQUER CONFIGURAÇÃO SERÁ PERDIDA SE O A VOLTA DIRECÇÃO É DESCONNECTADA DA PORTA USB

| AJUSTAR OS NÍVEIS DE SENSIBILIDADE DO VOLANTE

Escolher a sensibilidade preferível deslizando o interruptor para o nível correspondente

Nível de sensibilidade LO - MID - HI (Baixo - Médio - Alto)



I RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o LED de ligação não estiver ligado, ligar novamente ao comando e verificar se o comando está a funcionar

Se o volante não reagir e a consola estiver presa, desliga a consola e liga-a novamente

Volta a ligar o volante no caso de um mau funcionamento durante o jogo

Desliga o comando original antes de ligares o volante à consola PS4 ou à XBOX One

I PRECAUÇÕES

Ler e familiarizar-se com o manual antes de utilizar este volante

Não bater, deixar cair ou abusar

Não desmontar, modificar ou tentar reparar sozinho

Não guardar num local húmido, quente ou gorduroso

As crianças devem usá-lo sob a vigilância de adultos

Antes de mover o volante, solta a ventosa grande para evitar danos no seu volante ou na mesa

Contactar o distribuidor para mais informações

PlayStation, PS4 and PS3 are registered trademarks of Sony®. This product is not licensed, sold or promoted by Sony® or its agents. SWITCH is a registered trademark of NINTENDO INC. This product is not licensed, sold or promoted by NINTENDO INC. or its agents. XBOX and XBOX SERIES are registered trademarks of MICROSOFT®. This product is not licensed, sold or promoted by MICROSOFT®. or its agents. All the trademarks are the registered property of their respective companies.

PlayStation, PS4 y PS3 son marcas registradas por Sony®. Este producto no está licenciado, vendido o promovido por Sony® o sus agentes. SWITCH es una marca registrada por NINTENDO INC. Este producto no está licenciado, vendido o promovido por NINTENDO INC. o sus agentes. XBOX y XBOX SERIES son marcas registradas por MICROSOFT®. Este producto no está licenciado, vendido o promovido por MICROSOFT®. o sus agentes. Todas las marcas son propiedad registrada de sus correspondientes compañías.

"Indeca es una marca registrada de Indeca Business S.A.. El resto de las marcas aquí contenidas son propiedad de sus correspondientes titulares registrales" "¡Advertencia! No indicado para menores de 36 meses. Contiene partes pequeñas" "Se aconseja al consumidor, tome nota de esta información para futura referencia, Indeca Business, S.A."

"Indeca is a trademark of Indeca Business, S.A. All other trademarks contained herein are the property of the corresponding registered owners." "Warning! Not suitable for children under 36 months. Contains small parts" "The consumer is advised to note the above information for future reference, Indeca Business, S.A."

Indeca é uma marca da Indeca Business, S.A. As restantes marcas aqui contidas são propriedade dos correspondentes titulares de registo." "Aviso! Não apropriado para crianças com menos de 36 meses. Contém peças pequenas." "O consumidor é aconselhado a guardar esta informação, Indeca Business, S.A."

HANDORU **GTR**

| MULTIPLATFORM ELITE RACING WHEEL WITH SHIFTER



Fabricado en China.
Por favor, Recicla.