

CRYSTAL

English

1 — **M** Mode change
Song advance

2 — Power on/off
Play / pause
Phone mode setting

3 — MIC Mute/on
LED light change
LED light on/off

4 — Volume

5 — USB-C type charging

6 — LED indicator

7 — Removable microphone

8 — USB / USB-C 2.4 GHz
Receiver

9 — USB/USB-C cable

10 — Adapter 3.5mm cable

CRITICAL

English

Instructions

1. Wireless connection mode settings:

Note: To switch from one connection mode to another, press the **M** key for 3 seconds.

Mode	Operation
Bluetooth	1. Press the M key for 3 seconds.
	2. Press M key for 3 seconds, headsets is in bluetooth waiting mode with blue and red light flash, finish pair is change to blue light flash.
	3. Use your bluetooth equipment to search headset and connect.
2.4 GHz	1. First time pairing: Connect the receiver to your audio device, the headset is in 2.4G waiting mode with white and red light slowly blinking. Pairing is successful till white LED in headset and blue LED in dongle.
	Trouble shooting when pairing failed: Connect the receiver to your audio device, there are two situations:
	1. If red and white light on with slowly blink, then turn off the headset and long press M key 5 seconds. Pairing is successful till white LED in headset and blue LED in dongle.
	2. If blue and red light on with slowly blink, then long-press M key 3 seconds to switch the receiver mode to 2.4G. Pairing is successful till white LED in headset and blue LED on dongle.

2. Operation of the buttons:

Button	Operation	Function	Indicator lamp 
M	Long press 3 second	For switch to 2.4G mode or bluetooth mode	Waiting pair: red and white lamp flash alternately. Finish pair: blue lamp slow flash.
	Single click	Next song	
	Double click	Last song	
	Long press 3 second	Power on	Bluetooth mode: red and blue lamp flash alternately 2.4G Mode Red and white lamp flash alternately
	Single click	Power off/play/pause	Red lamp flash 1 second
	Single click	Bluetooth call phone	Blue lamp slow flash
	Double click	Answering/hang up the phone	Blue lamp slow flash
	Long press 1.5 second	Call back the phone	Blue lamp slow flash
		Release answer phone	Blue lamp slow flash
	Short click	MIC Muteon	
	Double click	change light	
	Long press 3 second	Light On/Off	
	Knob +	Volume +	
	Knob -	Volume -	

CRYSTAL

English

Compatibility

Connectivity	2.4GHz Wireless Channel			Bluetooth Mode			3.5MM Jack		
	Audio	Mic	Mic Mute	Audio	Mic	Mic Mute	Audio	Mic	Mic Mute
Desktop	√	√	√	√	√	√	√	√	x
Mac	√	√	√	√	√	√	√	√	x
Laptop	√	√	√	√	√	√	√	√	x
Tablet	√	√	√	√	√	√	√	√	x
Phone	√	√	√	√	√	√	√	√	x
TV	√	√	√	√	√	√	√	√	x
PS5/PS4 Console	√	√	√	√	√	√	√	√	x
PS5/PS4 Controller	x	x	x	x	x	x	√	√	x
Nintendo Switch	√	√	√	√	√	√	√	√	x
Switch TV	√	√	√	√	√	√	x	x	x
Xbox Series Console	x	x	x	x	x	x	√	√	x
Xbox Series Controller	x	x	x	x	x	x	√	√	x

• For the 2.4GHz wireless channel, devices must have a USB port (or be converted to a USB port).

• The 2.4GHz wireless gaming headset works best on the latest version of your devices.

• For Bluetooth mode, devices must have Bluetooth (Bluetooth 4.0 or higher).

• For 3.5mm wired mode, devices must have a 3.5mm port.

Attention

Content

- 3-in-1 wireless gaming headset with RGB with removable microphone.
- Receiver USB / USB-C 2.4 GHz.
- Adapter Cable 3.5mm.
- USB/USB-C cable.
- Instruction manual.

CRISTAL

Español

The diagram illustrates the components of the Crystal headphones and their accessories. The main product is a pair of over-ear headphones with a transparent purple and black design. Numbered labels point to various parts: 1 points to the top of the headband, 2 to the left ear cup, and 3 to the right ear cup. On the right side, a separate cable (7) is shown with a detachable microphone (8) and a USB receiver (9). A USB adapter (10) is also shown. On the left, a list of functions corresponding to the numbered labels is provided: 1 (M) for mode change, 2 (power icon) for play/pause and phone mode, 3 (phone icon) for microphone mute and light control, 4 (volume icon) for volume, 5 for USB-C charging, 6 for LED indicator, 7 for the detachable microphone, 8 for the USB receiver, 9 for the 2.4 GHz USB receiver, and 10 for the 3.5mm cable adapter.

1 — **M** Cambio de modo
Avance canción

2 —  Power on/off
Play / pause
Ajuste modo teléfono

3 —  MIC Mute/on
Cambio de luces LED
Luz LED on/off

4 —  Volumen

5 — Carga tipo USB-C

6 — Indicador LED

7 — Micrófono extraíble

8 — Receptor USB / USB-C
de 2,4 GHz

9 — Cable USB/USB-C

10 — Adaptador Cable de 3,5mm

CRYSTAL		Español			
Instrucciones					
1. Configuración de modos de conexión inalámbrica:					
Nota: Para cambiar de un modo de conexión a otro, pulsar la tecla M durante 3 segundos.					
Modo	Operación				
Bluetooth	1.Presione la tecla U durante 3 segundos.				
	2.Presione la tecla M durante 3 segundos, los auriculares están en modo de espera bluetooth con la luz azul y roja parpadeando, el par final cambia a luz azul intermitente.				
	3.Utilice su equipo bluetooth para buscar auriculares y conectarlos.				
Primer emparejamiento: Conecte el receptor a su dispositivo de audio, el auricular está en modo de espera bluetooth con la luz blanca y roja parpadeando lentamente. El emparejamiento se realiza correctamente cuando el LED blanco del auricular y el LED azul del adaptador se iluminan.					
2.4 GHz	Solución de problemas, cuando falla el emparejamiento: Conecte el receptor a su dispositivo de audio, hay dos situaciones: 1. Si las luces roja y blanca parpadan lentamente, apague los auriculares y mantenga pulsada la tecla U durante 5 segundos. El emparejamiento se realiza correctamente cuando el LED blanco del auricular y el LED azul del adaptador se iluminan. 2. Si las luces azul y roja parpadan lentamente, presione la tecla M durante 3 segundos para cambiar el modo del receptor a 2.4G. El emparejamiento se realiza correctamente cuando el LED blanco del auricular y el LED azul del adaptador se encienden.				
2. Funcionamiento de los botones:					
Botón	Operación	Función	Indicador LED 		
	Pulsar por 3 segundos		Par de espera. Las luces roja y blanca parpadan alternativamente. Modo 2.4G: La lámpara azul y blanca parpadea lentamente.		
	Un Click	Siguiente canción	Modo Bluetooth: las luces roja y azul parpadan alternativamente. Modo 2.4G: La lámpara roja y blanca parpadan alternativamente.		
	Doble Click	Última canción			
	Pulsar por 3 segundos		Encendido		
	Un Click		Apagado.		
	Doble Click		Play / Pause		
	Un Click	Teléfono	Luz azul parpadeo lento.		
	Doble Click	Contestar/cóncito al teléfono con llamada	Luz azul parpadeo lento.		
	Pulsar por 1.5 segundos	Descolgar / llamada	Luz azul parpadeo lento.		
	Click corto	No contestar al teléfono	Luz azul parpadeo lento.		
	Doble Click	Microfono Mute On.			
	Combo de tipo de luz				
	Pulsar por 3 segundos	Luz On/Off			
	Mover hacia +	Volumen +			
	Mover hacia -	Volumen -			

CRYSTAL

Español

Compatibilidad

Conectividad	2.4GHz Wireless Channel			Modo Bluetooth			3.5MM Jack		
	Audio	Mic	Mute	Audio	Mic	Mute	Audio	Mic	Mute
Dispositivos	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Desktop	√	√	√	√	√	√	√	√	×
Mac	√	√	√	√	√	√	√	√	×
Portátil	√	√	√	√	√	√	√	√	×
Tablet	√	√	√	√	√	√	√	√	×
Teléfono	√	√	√	√	√	√	√	√	×
Teléfono	√	√	√	√	√	√	√	√	×
TV	√	√	√	√	√	√	√	√	×
Consola PS5/PS4	√	√	√	√	√	√	√	√	×
Mandos PS5/PS4	×	×	×	×	×	×	√	√	×
Nintendo Switch	√	√	√	√	√	√	√	√	×
Switch TV	√	√	√	√	√	√	×	×	×
Consola Xbox Series	×	×	×	×	×	×	√	√	×
Mandos Xbox Series	×	×	×	×	×	×	√	√	×

Atención

- Para el canal inalámbrico de 2.4GHz, los dispositivos deben tener un puerto USB (o convertirse en un puerto USB).
- El auricular inalámbrico para gaming de 2.4GHz funciona mejor en la última versión de sus dispositivos.
- Para el modo Bluetooth, los dispositivos deben tener Bluetooth (Bluetooth 4.0 o superior).
- Para el conector cable de 3,5 mm, los dispositivos deben tener un puerto de 3,5 mm.

Contenido

- Auriculares de Gaming inalámbricos 3 en 1 con RGB con micrófono extraíble.
- Receptor USB / USB-C de 2.4 GHz.
- Adaptador Cable de 3.5mm.
- Cable USB/USB-C.
- Manual de Instrucciones.

CRYSTAL

Português

1 — Mudança de modo
Avanço da canção

2 — Power on/off
Play / pause
Definição do modo telefone

3 — MIC Mute/on
Substituição de luzes LED
Luz LED on/off

4 — Volume

5 — Carregamento tipo USB-C

6 — Indicador LED

7 — Microfone removível

8 — Recetor USB / USB-C
2,4 GHz

9 — Cabo USB/USB-C

10 — Cabo adaptador de 3,5 mm

CRYSAL

Português

Instruções

1. Configurar os modos de ligação sem fios:

Nota: Para passar do modo de ligação para outro, prima a tecla **M** durante 3 segundos.

Modo	Funcionamento
Bluetooth	1. Premir a tecla O durante 3 segundos. 2. Premir a tecla M durante 3 segundos, o auricular fica em modo de espera Bluetooth com a Luz azul e vermelha a piscar, o par final muda para luz azul a piscar. 3. Utilize o seu equipamento Bluetooth para procurar os auscultadores e ligá-los. Primeiro emparelhamento: Ligue o receptor ao seu dispositivo de áudio, o auricular está no modo de espera 2.4G com a luz branca e vermelha a piscar lentamente, o emparelhamento é bem sucedido quando o LED branco do auricular e o LED azul do adaptador se acendem. Resolução de problemas, quando o emparelhamento falha: Ligue o receptor ao seu dispositivo de áudio, existem duas situações: 1. Se os LEDs vermelho e branco piscarem lentamente, desligue o auricular e mantenha premida a tecla O durante 3 segundos. O emparelhamento é bem sucedido quando o LED branco do auricular e o LED azul do adaptador se acendem. 2. Se as luzes azul e vermelha piscarem lentamente, prima a tecla M durante 3 segundos para mudar o modo de recepção para 2.4G. O emparelhamento é bem sucedido quando o LED branco do auricular e o LED azul do adaptador se acendem.

2. Funcionamento dos botões:

Botão	Funcionamento	Função	Indicador LED 
	Pulsar por 3 segundos	Para mudar para o modo 2.4G ou para o modo Bluetooth	Par em espera: As luzes vermelha e branca piscam alternadamente. Par de acabamentos: lâmpada azul intermitente lenta.
	Sem clique	Proxima chamada	
	Clique duplo	Ultima chamada	
	Pulsar por 3 segundos	Encendido	Modo Bluetooth: as luzes vermelha e azul piscam alternadamente. Modo 2.4G: As luz vermelha e a branca piscam alternadamente.
	Sem clique	Apagado	Luz vermelha intermitente 1 segundo.
	Sem clique/Clique	Telefone com Altorrealtizadora / telefone chamadas	Luz azul intermitente lenta.
	Clique duplo	Bluetooth / Ligar de volta	Luz azul intermitente lenta.
	Pulsar por 1,5 segundos	Bluetooth / Não atender a telefone	Luz azul intermitente lenta.
	Clicar em sorto	Microfone modo ligado	Luz azul intermitente lenta.
	Clique duplo	Mudança do tipo de luz	
	Pulsar por 3 segundos	Luz On/Off	
	Mover hacia +	Volume +	
	Mover hacia -	Volume -	

CRYSAL

Português

Compatibilidade

Conectividade	Canal sem fios de 2,4 GHz			Modo Bluetooth			3,5M M Jack		
Dispositivos	Audíio	Mic	Mic/Mute	Audíio	Mic	Mic/Mute	Audíio	Mic	Mic/Mute
Desktop	√	√	√	√	√	√	√	√	×
Mic	√	√	√	√	√	√	√	√	×
Computador portátil	√	√	√	√	√	√	√	√	×
Tablet	√	√	√	√	√	√	√	√	×
Telefone	√	√	√	√	√	√	√	√	×
TV	√	√	√	√	√	√	√	√	×
Consola PS5/PS4	√	√	√	√	√	√	√	√	×
Controladores PS5/PS4	×	×	×	×	×	×	√	√	×
Nintendo Switch	√	√	√	√	√	√	√	√	×
Switch TV	√	√	√	√	√	√	×	×	×
Consola da Série Xbox	×	×	×	×	×	×	√	√	×
Controladores Série Xbox	×	×	×	×	×	×	√	√	×

Atenção

- Para o canal sem fios de 2,4 GHz, os dispositivos devem ter uma porta USB (ou ser convertidos numa porta USB).
- Os auscultadores para jogos sem fios de 2,4 GHz funcionam melhor com a versão mais recente dos seus dispositivos.
- Os auscultadores Bluetooth, os dispositivos têm de ter Bluetooth (Bluetooth 4.0 ou superior).
- Para o modo com fios de 3,5 mm, os dispositivos têm de ter uma porta de 3,5 mm.

Conteúdo

- Auscultadores gaming 3 em 1 RGB sem fios com microfone removível.
- Receptor USB / USB-C de 2,4 GHz.
- Adaptador de cabo de 3,5 mm.
- Cabo USB/USB-C.
- Manual de instruções.

CRYSTAL **Porto**

Indeca é uma marca registrada da Indeca Business S.A. Todas as outras marcas comerciais aqui contidas são propriedade dos respectivos detentores. **guês**

Aconselhe-se os consumidores a tomarem nota desta informação para referência futura, Indeca Business, S.A.

Playstation, PS4 e PS5 são marcas registradas da Sony". Este produto não é licenciado, vendido ou promovido pela Sony" ou pelos seus agentes. SWITCH é S uma marca registrada da NINTENDO INC. Este produto não é licenciado, vendido promovido pela NINTENDO INC. ou seus agentes. XBOX é uma marca registrada MICROSOFT". Este produto não é licenciado, vendido ou promovido pela MICROSOFT" ou seus agentes. Todas as marcas registradas são propriedade registrada de suas respectivas empresas.

o ou da

**PARA QUALQUER DÚVIDA CONTACTE O NOSSO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
info@indecabusiness.com
+34 91 631 46 50**