

1. Teclas de dirección	9. Luces indicadoras
2. Tecla de selección	10. Tecla de encendido/apagado de la consola de juegos
3. Tecla de inicio	11. Tecla de volumen
4. Tecla de reinicio	12. Tecla de encendido/apagado del banco de energía
5. Tecla de función X	13. Salida USB
6. Tecla de función Y	14. Zona de carga inalámbrica
7. Tecla de función B	15. Puerto de carga y descarga USB-C
8. Tecla de función A	

- [1] Conjunto de teclas de dirección: Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha.
- [2] Tecla de selección [3] Tecla de inicio. Selección y inicio de funciones del juego.
- [3, 4] Tecla de reinicio: Reinicio de la operación en el juego.
- [4, Tecla **SIX**, tecla **SIX**, tecla **7B**, tecla **8A**]: 4 teclas de control de funciones.
- [5, 9] Cinco luces LED indicadoras, comenzando por el puerto USB-C, los LED1-LED5 (azul y rojo) es el indicador de estado y LED2-5 (verde) es el indicador de la batería. Cada indicador verde representa el 25 % de la carga de la batería.
- [1] Durante la carga rápida, la luz roja se enciende y la luz azul parpadea lentamente; durante la carga normal, solo la luz azul parpadea lentamente.
- [2] Detección de objetos extraños anormales: La luz azul de LED1 parpadea rápidamente.
- [3, Advertencia de temperatura alta: LED2-LED4 parpadean luz verde al mismo tiempo y el producto debe de funcionar.
- [10] Tecla de encendido/apagado de la consola de juegos: Pulse una vez para encender la consola de juegos y pulse de nuevo para apagarla.
- [11] Botón VOL de volumen: Ajuste el volumen.
- [12] Tecla de encendido/apagado del banco de energía: Conecte el cable de carga para cargar directamente; haga doble clic para apagar la energía, haga clic de nuevo para encenderla; algunos productos tienen la función de carga inalámbrica con despertador automático, coloque el teléfono en la zona de carga inalámbrica para que la carga se inicie automáticamente, haga doble clic; para apagar la energía, haga clic de nuevo para encenderla de nuevo. (Debido a problemas de compatibilidad de algunos teléfonos móviles, la carga inalámbrica solo se puede habilitar con un solo clic en la tecla de encendido/apagado después de colocar el teléfono).
- [13] Salida USB: Puerto con cable para cargar el teléfono.
- [10, 14] Zona de carga inalámbrica: Carga inalámbrica magnética.
- [11, 15] Salida y descarga USB-C: Este puerto puede cargar tanto la consola de juegos como el teléfono en sentido inverso.

- Utilice una cable de carga para conectarlo al puerto de salida [13] USB. Los teléfonos móviles, debido a problemas de compatibilidad, deberá presionar la tecla de encendido/apagado [12] del banco de energía para activar la función de salida de energía. Presione dos veces consecutivas para apagar el banco de energía; al mismo tiempo, las luces indicadoras se apagaran. Si no hay carga externa dentro de los 30 segundos, la salida de energía se apagará automáticamente.
- Verificar el nivel de carga del banco de energía: Presione una vez la [12] tecla de encendido/apagado del banco de energía para activar la función de salida de energía y podrá verificar el nivel de carga restante de la fuente de alimentación. El indicador de nivel de carga se iluminará durante unos 30 segundos y luego se apagará automáticamente.

- El producto tiene una función de carga inalámbrica con activación automática. Coloque el teléfono móvil en la zona de carga inalámbrica [14] para cargarlo automáticamente. Para algunos teléfonos móviles, puede haber problemas de compatibilidad, deberá presionar la tecla de encendido/apagado [12] del banco de energía para activar la carga inalámbrica.
- La distancia efectiva de carga inalámbrica de este producto es de 8 mm. Los diferentes modelos de teléfonos móviles pueden afectar al efecto real de la carga inalámbrica debido a factores estructurales como la distancia entre la bobina interna y la carcasa del teléfono móvil. Al utilizar la función de carga inalámbrica, asegúrese de que la bobina del banco de energía quede directamente opuesta a la bobina del teléfono móvil.
- Frecuencia de carga inalámbrica: 110 - 205 kHz

- **Entrar en el juego.** En el catálogo de juegos, utilice las teclas de dirección para arriba y hacia abajo [↑] en el área de teclas de dirección para seleccionar el juego deseado. Presione la tecla [Enter] para entrar en el juego. En el juego, para algunas interfaces de selección, presionar la tecla [3] de inicio significa confirmar. Operar los diferentes juegos a través de las funciones de la área de teclas de dirección [↑] y de las teclas [X], [Y], [B] y [A]. Debido a que cada juego tiene su propia particularidad y se desarrolló por diferentes empresas, hay diferencias evidentes en la operación y en las teclas de cada juego. La mayoría de los juegos tienen un tipo de configuración de teclas en esta consola de juegos, por lo que no es posible proporcionar instrucciones de operación detalladas para cada juego. Por favor, inténtelo por sí mismo después de recibir la consola de juegos. Los juegos son más interesantes precisamente debido a la diversidad de operaciones y formas de jugar.

Este producto es compatible con la carga rápida de teléfonos móviles de Apple y Samsung. Los protocolos de entrada son:
 -FCP/ AFC/PD2.0/PD3.0;
 Los protocolos de salida son:
 -FCP/AFC/PD2.0/ PD3.0/PPS/BC1.2/QC2.0/QC3.0/SCP.

1. Tamaño del producto: L107 * W66,8 * H17,5 mm.
2. Eficiencia de conversión $\geq 65\%$.
3. Entrada: 5 V 3,0 A / 9 V 2,2 A / 12 V 1,67 A (cambiar según el protocolo de carga rápida del adaptador).
4. Salida: 5 V 2,4 A / 9 V 2,2 A / 12 V 1,67 A (cuando la carga inalámbrica no está activada).
5. Carga total (USB-A + USB-C + carga inalámbrica): 5 V 1 A + 5 V 1,6 A + 5 W salida de carga inalámbrica: 15 W (máx.).
6. Tipo de batería: Batería de litio polimérica. Energía de la batería: 18,5 Wh 3,7 V 5000 mAh.
7. Cable de carga USB-C: Longitud del cable es de 150 mm.
8. Peso del producto es aproximadamente de 157g.
9. La consola de juegos está equipada con una pantalla TFT de 2,4 pulgadas.
10. Hay 256 juegos incorporados en esta consola de juegos y el menú de juegos puede cambiar entre listas en español e inglés por sí mismo.

Consola de juegos con banco de energía x1,
Cable de carga x1,
Manual de instrucciones x1.

1. Cuando la consola de juegos tenga un sonido ronc, el juego se ralentice o se produzca una pantalla en blanco / pantalla distorsionada: Por favor, cargue el producto a tiempo y podrá utilizarlo normalmente después de la carga.
2. Cuando la carga inalámbrica no se inicie:
 - 1) Presione la tecla de encendido/apagado en la parte superior del banco de energía para verificar si el indicador de nivel de carga muestra energía.
 - 2) Asegúrese de que el teléfono móvil soporte la función de carga inalámbrica.
 - 3) Asegúrese de que el teléfono móvil esté alineado con el área de carga inalámbrica y de que no haya obstáculos visibles (como fundas de teléfonos, otros objetos dentro de las fundas de teléfonos).

1. Este producto no es adecuado para que lo usen niños menores de 14 años por sí mismos. Por favor, úselo bajo la supervisión de los padres.
2. Al utilizar este producto, elija un entorno relativamente iluminado para garantizar la salud visual y evite el uso prolongado.
3. No presione fuerte la pantalla, ni tire ni golpee este producto para evitar fallos o daños.
4. No desmonte ni repare este producto por sí mismo.
5. Una vez que el producto esté completamente cargado, retire el cable de carga o el enchufe de carga a tiempo para evitar daños al producto causados por la carga prolongada.
6. No almacene ni utilice este producto en un entorno de alta temperatura y humedad. Está estrictamente prohibido meterlo en el fuego. No lo use después de mojarlo en agua.
7. Si no se lo utiliza durante mucho tiempo, cargue este producto una vez cada tres meses para evitar daños a la batería causados por la descarga excesiva.

9. Si los consumidores utilizan un adaptador de alimentación para suministrar energía, deben comprar un adaptador de alimentación que se utilice en combinación, que tenga la certificación CCC y que cumpla con los requisitos de la norma.
10. No coloque objetos extraños metálicos en la superficie de la salida de carga inalámbrica para evitar fallos del equipo o sobrecalentamiento.
11. Al utilizar este producto para cargar de forma inalámbrica otros dispositivos, si estos tienen fundas protectoras, asegúrese de que las fundas sean de material no metálico y que su grosor no exceda los 2 mm.
12. Reemplazar con un modelo incorrecto de batería puede invalidar la protección de seguridad (por ejemplo, para algunos tipos de baterías de litio). Lanzar la batería al fuego o a un horno, o someterla a presión mecánica o corte puede causar una explosión. Colocar la batería en un entorno de temperatura extremadamente alta puede causar una explosión si la fuga de líquidos o gases inflamables. Someter la batería a una presión atmosférica extremadamente baja puede causar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

Indeca es una marca registrada de Indeca Business S.A. El resto de las marcas aquí contenidas son propiedad de sus correspondientes titulares registrales. Se aconseja al consumidor, tome nota de esta información para futura referencia, Indeca Business, S.A.

RA CUALQUIER DUDA PONGASE EN CONTACTO CON
NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
info@indecabusiness.com
+34 91 631 46 50



1. Direction keys	9. Indicate lights
2. Select key	10. Game console ON/OFF key
3. Start key	11. Volume key
4. Reset key	12. Power bank ON/OFF key
5. Function X key	13. USB output
6. Function Y key	14. Wireless charging area
7. Function B key	15. USB charge and discharge port
8. Function A key	

1. [1] Direction keys ↑/set : Up/Down/Left/Right
2. [2] SELECT/[3] START Key : Game functions select and start
3. [4] RESET Key : Reset operation in the game
4. [5] [X] Key / [6] [Y] Key / [7] [B] Key / [8] [A] Key : Function control keys 4
5. [9] Five indicator LED lights, starting from the USB-C port, are LED1-5. LED1 (blue and red) is the status indicator, and LED2-5 (green) is the power indicator. The green indicator light represents 25% of the charge.
6. (1) When fast charging, the red light on and blue light slowly blink; when normal charging, only the blue light blinks slowly.
7. (2) Abnormal foreign body detection: The LED1 blue light blinks quickly.
8. (3) High temperature warning: LED2-LED4 blinks green light at the same time, and the product stops functioning.
9. [10] Game console ON/OFF key: push once to turn on the game console, and push again to turn off the game console.
10. [11] VOL Volume button: Adjust the volume.
11. [12] Power bank ON/OFF key: access the charging cable to charge indirectly, double-click to turn on the power, click again to turn on; Some products have automatic wake up during charging function, push the phone back to the power bank to automatically start charging, double-click to turn off the power, click again to turn on again. (Due to compatibility problems of individual mobile phones, wireless charging can only be enabled by single click the ON/OFF key after the phone being placed.
12. [13] USB output: Wired port to charge the phone.
13. [14] Wireless charging area: magnetic wireless charging.
14. [15] USB-C charging and discharging: This port can charge both the game console and the phone in reverse.

- **U** - Use a charging cable to connect to the **[13]** USB output port.
The power supply will automatically turn on the output. For some mobile phones due to compatibility issues, you need to press the **[12]** power bank **on/off** key to turn on the power output function. Press it twice continuously to turn on the power bank, and at the same time, the indicator lights will go on. If the power bank is fully loaded within 30 seconds, the power supply will go on automatically turned off.
- **2** - Checking the Power Bank's Battery Level: Press the **[12]** power bank **on/off** key once to activate the power output function; and you can check the remaining power of the power supply. The battery level indicator will light up for about 30 seconds and then turn off automatically.

- The product has an automatic wake-up wireless charging function.
Place the mobile phone on the [14] wireless charging area and the haptic vibration will automatically be turned on. For some mobile phones due to compatibility issues, you need to press the [12] power button on/off key to turn on the wireless charging.
- The effective wireless charging distance of this product is 8mm.
Different models of mobile phones may affect the actual wireless charging effect due to structural factors such as the distance between the internal battery and the mobile phone case. When using the wireless charging function, please keep the coil of the power bank directly opposite to the coil of the mobile phone.
- 5- Wireless charging frequency: 110 - 205KHz

- 2- Entering the Game: In the game catalog, use the **[1]** Up and down keys in the direction key area to select the name of the game you want to play.
- 3- Press the **[3]** Start key to enter the game. In the game, for some selection interfaces, pressing the **[3]** Start key means confirmation. Operate various functions through the functions of the **[1]** Direction key area and the **[5X]** key, **[6Y]** key, **[7B]** key, **[8A]** key. Because each game has its own uniqueness and is developed by different companies, there are obvious differences in operation and keys for each game. The function of each key is not fixed.
- 4- There are a total of 256 games in this console, so it is impossible to provide separate operation instructions for each game. Please try it by yourself after receiving the console. Games are more meaningful precisely because of the diversity of operations and gameplay.

This product is compatible with the fast charging of Apple and Samsung mobile phones. The input protocols are:
FCP/AFC/PD2.0/ PD3.0;
the output protocols are:
FCP/AFC/PD2.0/PD3.0/PPS/BC1.2/ QC2.0/QC3.0/SCP.

1. Product size: L107 * W66.8 * H175 mm.
2. Conversion efficiency $\geq 85\%$.
3. Input: 5 V 3.0 A / 9 V 2.2 A / 12 V 1.67 A (change according to the fast charging protocol of the adapter).
4. Output: 5 V 2.4 A / 9 V 2.2 A / 12 V 1.67 A (when wireless charging is not enabled).
5. Total output (USB-A + USB-C + wireless charging): 5 V 1 A + 5 V 1.6 A + 5 W wireless charging output; 15 W (max).
6. Battery type: Lithium polymer battery. Battery power: 18.5 Wh 3.7 V 5000 mAh.
7. USB-C charging cable: Cable length is 150 mm.
8. Product weight is approximately 157g.
9. The game console is equipped with 2.4 inch TFT screen.
10. There are 256 built-in games in this game console and the game menu can switch between English and Spanish lists by itself.

Game console with power bank x1,
Charging cable x1,
Instruction Manual x1.


- 1.** When the game console has a hoarse sound, the game slows down or there is a blank screen / distorted screen: Please charge the product in time and you can use it normally after charging.
- 2.** When wireless charging does not start:
 - (1) Press the power on/off key on the top of the power bank to check if the charge level indicator shows power.
 - (2) Make sure the cell phone supports wireless charging function.
 - (3) Ensure that the cell phone is aligned with the wireless charging area and that there are no visible obstacles (such as phone cases, other objects inside the phone cases).

1. This product is not suitable for use by children under 14 years of age by themselves. Please use under parental supervision.
2. When using this product, please choose a relatively bright environment to ensure visual health and avoid prolonged use.
3. Do not press hard on the screen, pull or hit this product to avoid failure or damage.
4. Do not disassemble or repair this product by yourself.
5. Once the product is fully charged, remove the charging cable or charging plug in time to avoid damage to the product caused by prolonged charging.
6. Do not store or use this product in a high temperature or humidity environment. It is strictly forbidden to put it into fire. Do not use it after soaking it in water.
7. If not used for a long time, charge this product once every three months to avoid damage to the battery caused by excessive discharge.

- requirements of the standard.
- Do not place metallic foreign objects on the surface of the wireless charging outlet to avoid equipment failure or overheating.
- (When using this product to wirelessly charge other devices, if they have protective cases, make sure that the cases are made of non-metallic material and their thickness does not exceed 2 mm.
11. Replacing with an incorrect battery model may invalidate the safety protection (e.g. for some types of lithium batteries). Throwing the battery into a fire or oven, or subjecting it to mechanical pressure or shearing may cause an explosion. Placing the battery in an extremely high temperature environment may cause an explosion or leakage of flammable liquids or gases. Subjecting the battery to extremely low atmospheric pressure may cause an explosion or leakage of flammable liquids or gases.

Indeca is a registered trademark of Indeca Business S.A. All other trademarks contained herein are the property of their respective trademark holders. The consumer is advised to take note of this information for future reference, Indeca Business, S.A.

**IF IN ANY DOUBT, PLEASE CONTACT
OUR CUSTOMER SERVICE DEPT
info@indecabusiness.com
+34 91 631 46 50**



1. Teclas de direção	9. Luzes indicadoras
2. Tecla de seleção	10. Tecla de ligar/desligar da console de jogos
3. Tecla de início	11. Tecla de volume
4. Tecla de reset	12. Tecla de ligar/desligar do banco de energia
5. Tecla de função X	13. Saída USB
6. Tecla de função Y	14. Zona de carregamento sem fio
7. Tecla de função B	15. Porto de carga e descarga USB-C
8. Tecla de função A	

- [1]** Conjunto de teclas direcionais: Cima/Baixo/Esquerda/Direita.
- [2]** Tecla de seleção **[3]** Tecla de início: Selecionar e iniciar as funções do jogo
- [4]** Tecla **[A]** Reiniciar: Reiniciar a operação no jogo.
- [5]** Tecla **[5X]**, tecla **[6Y]**, tecla **[7B]**, tecla **[8A]**: 4 teclas de controle de funções.
- [9]** Cinco luzes indicadoras LED, a começar pela porta USB-C, são as LED1-5. O LED1 (azul e vermelho) é o indicador de estado e o LED2-5 (verde e LED1) de carregamento. Cada indicador verde representa 25% da carga da bateria.
- [10]** Quando o carregamento rápido, a luz vermelha está acesa e a luz azul pisca lentamente; durante o carregamento normal, apenas a luz azul pisca lentamente.
- [2]** Detecção anormal de objetos estranhos: A luz azul do LED1 pisca rapidamente.
- [3]** Aviso de temperatura elevada: os LED2-LED4 piscam a luz verde ao mesmo tempo e o produto deixa de funcionar.
- [6]** Tecla ligar/desligar consola de jogos: Prima uma vez para ligar a consola de jogos e prima novamente para a desligar.
- [7]** Volume Botão VOL: Ajusta o volume.
- [12]** Tecla para ligar/desligar o banco de potência: Ligue o cabo de carregamento para carregar diretamente, faça duplo clique para desligar a alimentação, clique novamente para a ligar; alguns produtos têm a função de carregamento sem fios com despertar automático, coloque o telemóvel na área de carregamento sem fios para começar a carregar automaticamente, faça duplo clique para desligar a alimentação, clique novamente para a ligar. (Devido a problemas de compatibilidade de alguns telemóveis, o carregamento sem fios só pode ser ativado com um único clique na tecla ligar/desligar depois de colocar o telemóvel).
- [9]** Saída USB: Porta com fios para carregar o telemóvel.
- [14]** Zona de carregamento sem fios: Carregamento magnético sem fios.
- [15]** Carregamento e transferência USB-C: Esta porta pode carregar a consola de jogos e o telemóvel em sentido inverso.

- Utilize um cabo de carregamento para ligar à porta de saída **US [13]**. A fonte de alimentação activará automaticamente a saída. Para alguns eletrônicos, devido a problemas de compatibilidade, terá de premir a tecla **Ligar/Desligar [12]** do banco de potência para ativar a função de saída de emergência. Prima os botões consecutivos para desligar o banco de potência. No mesmo tempo, as luzes indicadores apagar-se-ão. Se não houver carga externa durante 30 segundos, a saída de corrente desligar-se-á automaticamente.

- O produto possui uma função de carregamento sem fios com ativação automática. Coloque o telemóvel na área de carregamento sem fios [14]. O carregamento será ativado automaticamente. Para ativar o telemóvel, deslize o botão de compatibilidade, será necessário premir a tecla ligar/desligar [12] no banco de potência para ativar o carregamento sem fios.
- A distância efectiva de carregamento sem fios deste produto é de 8 mm. Diferentes modelos de telemóveis podem afetar o efeito real do carregamento sem fios devido a factores estruturais como a distância entre a bobina interna e a caixa do telemóvel. Quando utilizar a função de carregamento sem fios, certifique-se de que a bobina do banco de potência está diretamente oposta à bobina do telemóvel.
- Frequência de carregamento sem fios: 110 - 205 kHz

- Entrar no jogo. No catálogo de jogos, utilize as telas de tela para cima e para baixo [1] na área das telas de tela para selecionar o nome do jogo que pretende jogar. Prima a tecla [info] para entrar no jogo. No jogo, para alternar interfaces de seleção, prima a teclada info [js]. significa confirmar. Acionar os diferentes jogos através das telas da zona das telas de telas [1] e das telas [KSI], [67f], b7r, A08). Uma vez que cada conjunto de telas é diferente, não há uma única maneira de navegar entre telas diferentes, existem diferenças óbvias no conteúdo e nas telas de cada conjunto. A função de cada tela não é fixa. Há um total de 256 jogos nesta consola de jogos, pelo que não é possível fornecer instruções de navegação separadas para cada jogo. Experimente tudo mesmo depois de receber a consola de jogos. Os jogos são mais interessantes precisamente devido à diversidade de operações e formas de jogar.

Este produto suporta o carregamento rápido de telemóveis Apple e Samsung. Os protocolos de entrada são:
FCP/AFC/PD2.0/PD3.0;
Os protocolos de saída são:
FCP/AFC/PD2.0/ PD3.0/PPS/BC1.2/QC2.0/QC3.0/SCP.

1. Tamanho do produto: L107 * W66.8 * H17.5 mm.
2. Eficiência de conversão > 65%.
3. Entrada: 5 V 3,0 A / 9 V 2,2 A / 12 V 1,67 A (alteração de acordo com o protocolo de carregamento rápido do adaptador).
4. Saída: 5V 2.4A / 9V 2.2A / 12V 1.67A (quando o carregamento sem fios não está ativado).
5. Saída total: (USB-A + USB-C + carregamento sem fios): 5V 1A + 5V 1.6A + 5W saída de carregamento sem fios: 15W (máx.).
6. Tipo de bateria: Bateria de polímero de lítio. Potência da bateria: 18.5 Wh 3.7 V 5000 mAh.
7. Cabo de carregamento USB-C: O comprimento do cabo é de 150 mm.
8. O peso do produto é de aproximadamente 157g.
9. A consola de jogos está equipada com um ecrã TFT de 2,4 polegadas.
10. Esta consola de jogos tem 256 jogos integrados e o menu de jogos pode alternar entre listas em inglês e espanhol.

Consola de jogos com power bank x1,
Cabo de carregamento x1,
Manual de instruções x1.

1. Quando a consola de jogos tem um som ruído, o jogo fica mais lento ou há um ecrã em branco / distorcido: Carregue o produto a tempo e pode utilizá-lo normalmente após o carregamento
2. Quando o carregamento sem fios não começa:
 - 1) Pressione a tampa liga/desliga na parte superior do banco de energia para verificar se o indicador de nível de carga mostra energia.
 - 2) Certifique-se de que o telemóvel suporta a função de carregamento sem fios.
 - 3) Certifique-se de que o telemóvel está alinhado com a área de carregamento sem fios e que não existem obstáculos visíveis (tais como capas de telemóvel, outros objectos dentro das capas de telemóvel).

1. Este produto não é adequado para ser utilizado sozinho por crianças com menos de 14 anos de idade. Utilizar sob a supervisão dos pais.
2. Quando utilizar este produto, escolha um ambiente relativamente luminoso para garantir a saúde visual e evitar uma utilização prolongada.
3. Não pressionar com força o ecrã, puxar ou bater neste produto para evitar falhas ou danos.
4. Não desmontar ou reparar este produto por si próprio.
5. Quando o produto estiver totalmente carregado, retirar o cabo de carregamento ou a ficha de carregamento atempadamente para evitar danos no produto provocados por um carregamento prolongado.
6. Não guarde nem utilize este produto num ambiente com temperatura ou humidade elevadas. É estritamente proibido colocá-lo no fogo. Não o utilize depois de o ter mergulhado em água.
7. Se não for utilizado durante um longo período de tempo, carregue este produto de três em três meses para evitar danos na bateria provocados por uma descarga excessiva.

10. Quando utilizar este produto para carregar outros dispositivos sem fios, estes devem teriven características de proteção, certifique-se de que as caixas são feitas de material não metálico e que a sua espessura não excede 2 mm.
11. A substituição por um modelo de bateria incorreto pode invalidar a proteção de segurança (por exemplo, para alguns tipos de baterias de lítio). Ater a bateria para o fogo ou para um forno, ou submetê-la a pressão mecânica ou a cisalhamento pode provocar uma explosão. A elevação da temperatura num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pode provocar uma explosão ou a fuga de líquidos ou gases inflamáveis. Substitua a bateria a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode provocar uma explosão ou a fuga de líquidos ou gases inflamáveis.

Indeca é uma marca registrada da Indeca Business S.A. Todas as outras marcas comerciais aqui contidas são propriedade dos respectivos detentores. Aconselha-se os consumidores a tomarem nota desta informação para referência futura, Indeca Business, S.A.

**PARA QUALQUER DÚVIDA CONTACTE O NOSSO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
info@indecabusiness.com
+34 91 631 46 50**