



RAPTOR

WIRELESS CONTROLLER



Fabricado en China.
Por favor, recicla.

I RAPTOR

Español

■ Introducción al Producto



- | | |
|----------------------------------|---|
| 01. Botones de dirección | 07. Botón SHARE |
| 02. Joystick analógico izquierdo | 08. Botón OPCIONES |
| 03. Botones de acción | 09. Botón R1/R2 |
| 04. Joystick analógico derecho | 10. Panel táctil |
| 05. Botón HOME | 11. Conector para auriculares de 3,5 mm |
| 06. Botones L1/L2 | 12. Micro USB data and charging interface |

I CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Compatibilidad con la consola PS4
Motor DUALSHOCK, joysticks 3D de precisión de 256 niveles
El panel táctil admite la función de tocar y presionar
Conector para auriculares de 3,5 mm
Función de activación cuando la consola está en modo de reposo pulsando el botón de inicio

I INSTRUCCIONES DE USO

Conecte la consola de Play Station a este mando con el cable de carga USB; cuando se encienda la luz LED indicadora, presione el botón HOME para entrar en la página de inicio de sesión y seleccione su cuenta de usuario. Una vez finalizado el procedimiento de conexión, puede extraer el cable de carga USB y utilizar la conexión inalámbrica a través de Bluetooth. No necesita el cable USB para la siguiente conexión por Bluetooth.

I PRECAUCIONES GENERALES

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, humedad elevada o luz solar directa.
- No utilice el producto cerca de fuentes de calor
- No someta el producto a líquidos y no lo use si se humedece
- No coloque objetos pesados sobre el producto
- No tire ni deje caer el producto
- No intente desarmar, abrir, reparar o modificar el producto. Esto podría entrañar un riesgo de descarga eléctrica, daños, incendio u otro peligro.

I PRECAUCIONES SANITARIAS

- Si se siente cansado, siente molestias o dolor en los brazos o las manos, deje de usar el producto inmediatamente y consulte a un médico si la situación persiste.
- Evite el uso prolongado de este producto y tómese un descanso cada 30 minutos

I LIMPIEZA

Limpie únicamente con un paño suave y seco. Evite el uso de soluciones limpiadoras, disolventes u otros productos químicos, y no intente limpiar los conectores, ya que podría dañar el producto

PARA CUALQUIER DUDA PONGASE EN CONTACTO CON
NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
info@indecabusiness.com
+34 91 631 46 50

I RAPTOR

English

■ Product introduction



- | | |
|------------------------|---|
| 01. Directional Pad | 07. SHARE Button |
| 02. Left Analog Stick | 08. OPTIONS Button |
| 03. Action Buttons | 09. R1/R2 Button |
| 04. Right Analog Stick | 10. Touch Pad |
| 05. HOME Button | 11. 3.5mm headphone jack |
| 06. L1/L2 Buttons | 12. Micro Data cable and charging interface |

I PRODUCT FEATURES

Support PS4 console
Dual shock motor, 256-level precision 3D joysticks
Touch Pad support both touch and press function
With 3.5mm headphone jack
With wake-up function when the console at sleep mode by press home button

I OPERATING INSTRUCTION

Connect the Play Station console to this controller with the USB charging cable, after the LED indicator light turns on, press the home button to get into the login page and select your user account, the connection procedure is completely finished, now you can pull out the USB charging cable and enjoy the Bluetooth wireless connection. there is no requirement of the USB cable for the next Bluetooth connection.

I GENERAL PRECAUTIONS

- Keep device out of reach of small children
- Do not expose the product to extremely hot, or cold temperatures, high humidity or direct sunlight
- Do not use the product close to any heat sources
- Do not subject the product to any liquids and never use it when the product is wet
- Do not put heavy objects on the product
- Do not throw or drop the product
- Do not attempt to take apart, open, service or modify the product. Doing so could present the risk of electronic shock, damage, fire, or other hazard

I HEALTH PRECAUTIONS

- If you feel tired, experience any discomfort or pain in your arms, or hands, stop using the product immediately and consult a doctor, if the conditions persist.
- Avoid prolonged use of this product and take a break about every 30 minutes

I CLEANING

Clean only with a soft, dry cloth. Avoid cleaning solutions, solvents or other chemicals and do not attempt to clean connectors as this may damage the product

IF IN ANY DOUBT, PLEASE CONTACT
OUR CUSTOMER SERVICE DEPT
info@indecabusiness.com
+34 91 631 46 50

I RAPTOR

Português

■ Introdução do produto



- | | |
|---------------------------------|---|
| 01. Botões direcionais | 07. Botão SHARE |
| 02. Joystick analógico esquerdo | 08. Botão OPTIONS |
| 03. Botões de ação | 09. Botão R1/R2 |
| 04. Joystick analógico direito | 10. Touch Pad |
| 05. Botão HOME | 11. Tomada de auscultadores 3,5 mm |
| 06. Botões L1/L2 | 12. Cabo de dados micro USB e interface de carregamento |

I CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Compatível com a consola PS4
Motor Dualshock, joysticks 3D de precisão de 256 níveis
Touchpad que permite tocar e premir
Com tomada de 3,5 mm para os auscultadores
Com função de ativação quando a consola estiver no modo de suspensão premindo o botão home

I INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Liga a consola Play Station a este comando com o cabo de carregamento USB. Após a luz indicadora LED acender, prime o botão HOME para entreres na página de início de sessão e seleccionares a tua conta de utilizador. O procedimento de ligação está completamente concluído. Agora, podes retirar o cabo de carregamento USB e desfrutar da ligação sem fios Bluetooth. Não precisas de ligar o cabo USB da próxima vez que ativares a ligação Bluetooth.

I PRECAUÇÕES GERAIS

- Manter o dispositivo fora do alcance de crianças pequenas
- Não expor o produto a temperaturas extremamente quentes ou frias, humidade elevada ou luz solar direta
- Não utilizar o produto perto de fontes de calor
- Não colocar o produto em contacto com quaisquer líquidos e nunca utilizá-lo quando estiver molhado
- Não colocar objetos pesados em cima do produto
- Não atirar nem deixar cair o produto
- Não tentar desmontar, abrir, reparar ou modificar o produto. Proceder desta forma pode representar um risco de choque eletrónico, danos, incêndio ou outro perigo

I PRECAUÇÕES DE SAÚDE

- Se te sentires cansado, sentires algum desconforto ou dor nos braços ou nas mãos, para imediatamente de utilizar o produto e consulta um médico, se os problemas persistirem.
- Evita uma utilização prolongada deste produto e faz uma pausa a cada 30 minutos

I LIMPEZA

Limpa apenas com um pano macio e seco. Evita soluções de limpeza, solventes ou outros produtos químicos e não tentes limpar as ligações, pois pode danificar o produto

PARA QUALQUER DÚVIDA CONTACTE O NOSSO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
info@indecabusiness.com
+34 91 631 46 50

PlayStation and PS4 are registered trademarks of Sony®. This product is not licensed, sold or promoted by Sony® or its agents. All the trademarks are the registered property of their respective companies. PlayStation y PS4 son marcas registradas por Sony®.

Este producto no está licenciado, vendido o promovido por Sony® o sus agentes. Todas las marcas son propiedad registrada de sus correspondientes compañías.

PlayStation e PS4 são marcas registradas por Sony®. Este produto não é licenciado, vendido ou promovido pela Sony® ou seus agentes. Todos os produtos são marcas registradas e propriedade das respectivas companhias.

Hereby, Indeca Business S.A., declares that this RAPTOR PS4 WIRELESS CONTROLLER INDEP007 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Por medio de la presente Indeca Business S.A. declara que el RAPTOR PS4 WIRELESS CONTROLLER INDEP007 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Indeca Business S.A. declara que este RAPTOR PS4 WIRELESS CONTROLLER INDEP007 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE



RAPTOR



Fabricado en China.
Por favor, recicla.